




КУПАЛЬНЯ



Необходимые инструменты*:

- Клей для дерева
- Канцелярский нож
- Коврик для моделизма
- Наждачная бумага № 240
- Бумажные салфетки
- Палитра для красок
- Кисть
- Акриловые краски: темно-коричневая, коричневая, фиолетовая, черная, зеленая, белая**


Удобно пользоваться*:

- Пинцет
- Ненужные деревянные детали
- Двусторонний скотч


* Не входят в комплект.
 ** Рекомендуемые оттенки. Вы можете выбрать другие оттенки на ваш вкус или пропустить этап окрашивания, либо покрыть детали прозрачным лаком.



КАРКАС КРЫШИ



1 При помощи канцелярского ножа отделите планки (1) и (2), обработайте их края наждачной бумагой.



2 От матрицы (3) отделите 3 детали: маленькую, среднюю и большую «шестеренки».




3 Возьмите краски и воду в указанном соотношении, тщательно перемешайте.




4 Возьмите кисть и окрасьте все детали каркаса крыши: (1), (2), (3) и (4).




5 После высыхания краски при помощи клея для дерева приклейте декоративную деталь (4) к большой горизонтальной детали, как показано выше.




6 Возьмите большую и среднюю горизонтальные детали, расположите так, как показано выше. Синим пунктиром показаны места крепления коротких вертикальных деталей.




7 Проверьте расположение деталей. В каждую прорезь горизонтальных деталей будет вставляться вертикальная планка.




8 Соедините нижний выступ короткой вертикальной планки и прорезь большой детали, закрепите при помощи клея для дерева.




9 Напротив закрепленной в шаге 8 планки при помощи клея для дерева закрепите еще одну короткую планку.




10 Верхние концы вертикальных планок при помощи клея для дерева закрепите в прорезях средней горизонтальной детали.



11 Прикрепите еще две короткие вертикальные планки, образуя «крест». См. шаг 6.



12 Аналогичным образом прикрепите еще четыре вертикальные короткие планки, оставляя через одну незанятыми прорези в горизонтальных деталях.



13 При помощи клея для дерева начинайте крепить длинные вертикальные планки.



14 Закрепите еще одну длинную вертикальную планку напротив.




15 При помощи клея для дерева закрепите в вырезы средней и большой деталей остальные длинные вертикальные планки.



16 На вершине длинных вертикальных планок закрепите при помощи клея маленькую деталь, совмещающую каждую прорезь с концами планок.



Мы собрали каркас крыши купальни. Как и крыша Муми-дома, она будет покрыта черепицей.




1 При помощи канцелярского ножа разделите детали (5) и (6), обработайте их края наждачной бумагой.



2 Возьмите краску и воду в указанном соотношении, тщательно перемешайте.



3 Возьмите кисть, окрасьте детали.




4 Добавьте немного зеленой краски и снова окрасьте детали. Так лесенка будет выглядеть более старой.




5 Вставьте выступы ступени в отверстия в боковине, закрепите при помощи клея для дерева.



6 Аналогичным образом при помощи клея для дерева закрепите две оставшиеся ступени.



7 С противоположной стороны при помощи клея для дерева закрепите вторую боковину лестницы.



8 С помощью клея для дерева прикрепите лестницу к причалу из выпуска 86.



Мы приклеили лестницу для спуска в море к причалу. Позже к причалу будут добавлены еще 2 опоры.